

車輪脱落事故が 増加しています!!

「そのナット、本当に締まってる？」



1. 丁寧なタイヤ交換作業を!



「走る前に、ギュツとひと締め!」

2. 交換後は必ず増し締めを!

※ 50km~100kmを目安に

「日常点検は、安全運行の基本!」



3. 適切な日常点検を!

この3つを徹底して 車輪脱落事故をゼロに!

北ト協特設ページはこちらのQRコードから



(公社)北海道トラック協会輸送秩序交通対策委員会